

TELEFUNKEN COMP. RICEVITORI (*)

Telefunken

Mod. « 264 »	718		35-01
» « 265 »	718		35-02
» « Γ 5 »	719(717)	137/138	35-05
» « Γ 5 » Fono	719(717)	137/138	35-05
» « Γ 6 »	721(719)	131/132	35-03
» « Γ 8 »	721(720)	256	35-04
» « T 8 » Fono	721(720)		35-04
» « T 13 »	1100		35-46
» « T 20/B »	1101	200	35-49
» « Γ 21 »	1102		35-39
» « Γ 22 »	1103		35-42
» « Γ 23 . T 23 RFS »	1104		35-41
» « Γ 31 »	1105		35-35
» « T 32 »	1106		35-27
» « T 32/B »	1107		35-33
» « T 33 »	1108		35-31
» « T 33/B »	1109		35-37
» « T 34 »	1110		35-26
» « T 35 »	1111		35-36

(*) Per i ricevitori Telefunken di antica costruzione vedere Siemens, sigle « T ».

Telefunken

M O D E L L O		M. R. M. (*)		R. I.	N. Archivio
		II	III	IV	
Mod.	« T 50 »		1112		35-07
»	« T 51 »		1113	197	35-13
»	« T 52 »		1113	197	35-13
»	« T 55 »		1114	171	35-09
»	« T 56 »		1115		35-15
»	« T 60 » « T 60 » Fono.		1116		35-08
»	« T 65 »		1117	171	35-10
»	« T 65 » Fono		1117	171	35-10
»	« T 66 »		1118		35-16
»	« T 66 FM »		1119		35-18
»	« T 75 »		1120	183	35-12
»	« T 75 » Fono		1120	183	35-12
»	« T 81 »		1121		35-19
»	« T 82 »		1122		35-20
»	« T 83 »		1123		35-23
»	« T 84 »		1124		35-24
»	« T 84 FM »		1125		35-25
»	« T 85 FM »		1126	209	35-22
»	« Baby Luxe »			269	35-67
»	« Baby-Star »		1127		35-54
»	« Baby Star II Serie »			225	35-62
»	« Bajazzo C »			302	35-83
»	« Bridge »			211	35-99
»	« Bridge II »			298	35-108
»	« Caprice »			212	35-84
»	« Chèri T 19 »		1128		35-43
»	« Chèri T 20 »		1129		35-44
»	« Concerto Stereo »				35-68
»	« Desirée »			278	35-69
»	« Domino »		1130	200/202	35-48
»	« Domino 2 ^a Serie »			239	35-61
»	« Domino b »		1131		35-55
»	« Domino b 2 ^a Serie »			229	35-58
»	« Domino 3 ^a Serie »			239	35-64
»	« Domino 61 »				35-85
»	« Domino 61/OC RFS »				35-98
»	« Domino Loxe 36 - Domi- no 36RFS »				35-106
»	« Domiphon Stereo/OC »				35-97
»	« Domiphon »				35-86
»	« Favorit »		1132		35-28
»	« Favorit Baby »		1135		35-38
»	« Favorit » 2 ^a Serie		1133		35-40
»	« Favorit/C »		1134		35-45
»	« Fidelity »		1136	211	35-56
»	« Fono Luxe »			287	35-70
»	« Fonomignon »				35-87
»	« Kid MA »			296	35-71
»	« Kid MF »			269	35-72
»	« Kid II »				35-109
»	« Majestic »		1137		35-51
»	« Match »				35-110
»	« Medyphone - TV1 - TV2 »				35-93
»	« Mekyll-Medy »				35-73
»	« Mekyll - Medy TV1 - TV2 »				35-88
»	« Mekyll/C »				35-89
»	« Mekyll III - Mekyll IV »				35-111
»	« Migonn » 1 ^a Serie		1138	137/138	35-06
»	« Mignon » II Serie		1139	183	35-11

Domino Luxe

:

59

Mod. « Mignon » 3ª Serie					35-90
» « Mignonette »	1140			197	35-14
» « Mignonette B »	1141			153/154	35-21
» « Mignonette B » IIª Serie	1142				35-34
» « Mignonette BF »	1143			162	35-30
» « Mignonette BG »	1144			162	35-29
» « Mignonette/C »	1145				35-47
» « Mignonette MF »	1146				35-53
» « Mignonette Baby »	1147				35-32
» « Ministar »			211		35-91
» « Royal Baby »			213		35-74
» « Sprint »			214		35-75
» « Sprint C »			215		35-92
» « Sprint 36 »					35-112
» « Spyder »					35-113
» « Telestar »	1148				35-50
» « Tic-Tac »					35-114
» « Ticcolo »					35-115
» « Tiny »					35-116
» « Twist »					35-96

Telefunken